



Mögliche Funktionsstörungen / Fehlerbehebung

Mögliches Problem	Mögliche Fehlerursache	Problembehebung
Nach Drücken der ON-Taste blinkt die rote LED im Sekundenrhythmus 1, 2, 4, 8 oder 16 Minuten	Schloss befindet sich in einer Sperrzeit	<ul style="list-style-type: none"> - Sperrzeit abwarten und Schloss mit gültigem Code öffnen oder - Notschlüssel benutzen
Nach Eingabe des Öffnungscodes blinkt die rote LED 3 mal; das Schloss lässt sich nicht öffnen	Ungültiger Code wurde eingegeben	<ul style="list-style-type: none"> - Code überprüfen und nochmals eingeben oder - Schloss mit Notschlüssel öffnen und neuen Code programmieren
Tastatur reagiert nicht	Batterie leer	Je nach Ausführung integriertes oder externes Batteriefach öffnen und Batterie tauschen
	Tastatur, Anschlusskabel oder Steuerung des Schlosses defekt	Fehleranalyse durchführen: <ul style="list-style-type: none"> - Neue Tastatur anschließen oder - Schloss austauschen
	Tastaturstecker fehlerhaft angecrimpt (Kurzschluss)	Stecker neu ancrimpen und Schloss austauschen
Code nicht verfügbar		Schloss mit Notschlüssel öffnen und neuen Code programmieren
Code und Notschlüssel nicht verfügbar		Bohren nach Skizze