

24 HEURES DE PROTECTION...CHAQUE JOUR

PROTECTOR DIGITAL coffre-fort anti-effraction avec clavier électronique et l'écran LCD

Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service de la serrure.

Attention : Ne gardez jamais le mode d'emploi avec Master code et les clés d'urgence dans ou près du coffre-fort !

Master code

Les batteries pour la serrure sont livrées dans le coffre. Vous pouvez ouvrir le coffre pour la première fois avec un des deux clés d'urgences qui sont livrés avec le coffre.


Eloignez la partie ronde de la serrure dans lequel est l'écran, par tourner-le un quart à gauche. Derrière cela il y a le trou de la serrure à clé pour ouvrir le coffre-fort avec clé d'urgence. Après que vous avez tourné la clé vous tournez le bouton à droit.

Quand vous ouvrez la porte du coffre-fort, vous voyez le compartiment des batteries à l'intérieur de la porte. Glissez le couvercle à droit pour ouvrir le compartiment, prenez soin de mettre les batteries dans la position exact en mettez le couvercle en place.

Introduction:

- 1 code (2-8 chiffres)
- Clavier de caoutchouc, avec des touches 0-9 et * et #
- La serrure garde le code quand les batteries sont vides
- 4 AA batteries alcaline
- Powersave mode
- L'écran LCD avertira quand les batteries s'affaiblissent

Ouvrir:

- De code standard de la fabrique est **1 5 9**
 - Introduisez le code correct (*dans l'écran : code actuel*) → touche # pour *confirmer* (*dans l'écran :  et un bip*) → tournez le bouton vers la droite et ouvrez la porte
- Quand vous ne tournez pas le bouton à droit dans 5 secondes, le coffre se ferme à nouveau.

Fermer:

- Fermez bien la porte et tournez le bouton vers la gauche. La porte se fermera automatiquement.


Introduction d'un code incorrect:

- Quand vous avez appuyez un chiffre incorrect, vous pouvez l'éloigner avec la touche *.
- Quand vous avez introduit 3 codes incorrects, vous ne pouvez pas introduire un code pour 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, vous voyez "-----" dans l'écran quand vous frappez un touche.


Code dans l'écran:

- Normalement le code est visible dans l'écran quand vous le introduisez. Voulez vous que le code n'est pas visible : Appuyez * avant l'introduction du code.
- La prochaine fois vous introduisez un code, c'est normalement visible dans l'écran.


Changer le code:

- Toujours changez le code avec la porte ouverte et essayez le nouveau code quelque fois, pour que vous soyez absolument sure que ce code a été bien changé !
- Le bouton pour programmer le code se trouve à l'intérieur de la porte, vous le voyez seulement si vous glissez le couvercle des batteries à droit.
- Poussez le bouton (*dans l'écran :  et deux bips*) → introduisez le nouveau code (*dans l'écran : nouveau code*) → appuyez # (*Le nouveau code est programmé après 3 fois un flash de l'écran et un bip*).

où

- # (*dans l'écran: vide*) → code ancien (*dans l'écran: code ancien*) → # (*dans l'écran : *) → nouveau code (*dans l'écran : nouveau code*) → # (*Le nouveau code est programmé après 3 fois un flash de l'écran et un bip*).

Le Master code

- Le Master code de ce coffre-fort est au début du mode d'emploi.
- **Attention : Ne gardez jamais le mode d'emploi avec Master code dans ou près du coffre-fort !**
- Ouvrir le coffre-fort avec Master code:
- Introduisez le Master code (*dans l'écran : Master code actuel*) → appuyez # pour confirmer (*dans l'écran*  et un bip) → tournez le bouton à droite et ouvrez la porte.
Quand vous ne tournez pas le bouton à droite dans 5 secondes, le coffre se ferme à nouveau.
- Vous pouvez changer le code de l'utilisateur avec le Master code (pour exemple quand vous ne savez plus le code de l'utilisateur et le coffre-fort est fermé.
- # (*dans l'écran: vide*) → # (*dans l'écran: vide:*) → Master code (*dans l'écran: Master code actuel*) # (*dans l'écran: ↔*) → nouveau code utilisateur (*dans l'écran: nouveau code*) → # (*Le nouveau code est programmé après 3 fois un flash de l'écran et un bip*).
- Vous pouvez maintenant ouvrir le coffre-fort avec le nouveau code utilisateur suivant la procédure normale.
- Changer le Master code:
- # (*dans l'écran: vide*) → # (*dans l'écran: vide*) → # (*dans l'écran: vide*) → Master code (*dans l'écran: Master code actuel*) # (*dans l'écran: ↔*) → nouveau Master code (*dans l'écran: nouveau Master code*) → # (*Le nouveau Master code est programmé après 3 fois un flash de l'écran et un bip*).

Powersave mode

- Quand il a plus de 20 secondes entre deux actions, l'écran devient noir et la serrure utilise le powersave mode.

Changer les batteries

- Quand vous voyez une batterie dans l'écran, ça vous avertira que les batteries s'affaiblissent et doivent être remplacées.
- Le compartiment des batteries se trouve à l'intérieure de la porte et contient 4 batteries alcaline 1,5 volt.

Ouvrir le coffre-fort avec la clé d'urgence

- **Ne gardez jamais les clés d'urgence dans le coffre-fort !**
- Si vous n'avez pas changé les batteries à temps ou si vous avez oublié le code vous ne pouvez pas ouvrir le coffre fort par la serrure électronique. Vous pouvez ouvrir le coffre avec un des deux clés d'urgences qui sont livrés avec le coffre.
- Eloignez la partie ronde de la serrure dans lequel est l'écran, par tourner-le un quart à gauche. Derrière cela il y a le trou de la serrure à clé pour ouvrir le coffre-fort avec clé d'urgence. Après que vous avez tourné la clé vous tournez le bouton à droite.