

# 24 HEURES DE PROTECTION...CHAQUE JOUR

## PROTECTOR DIGITAL coffre-fort anti-effraction avec clavier électronique et l'écran LCD

### Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service de la serrure.

**Attention : Ne gardez jamais le mode d'emploi avec Master code et les clés d'urgence dans ou près du coffre-fort !**

### Master code


**XXXXXX**

**Les batteries** pour la serrure sont livrées dans l'emballage. Quand vous ouvrez la porte du coffre-fort, vous voyez le compartiment des batteries à l'intérieur de la porte. Glissez le couvercle à droit pour ouvrir le compartiment, prenez soin de mettre les batteries dans la position exact en mettez le couvercle en place.

### Introduction:

- 1 code (2-8 chiffres)
- Clavier de caoutchouc, avec des touches 0-9 et \* et #
- La serrure garde le code quand les batteries sont vides
- 4 AA batteries alcaline
- Powersave mode
- L'écran LCD avertira quand les batteries s'affaiblissent

### Ouvrir:

- De code standard de la fabrique est **1 5 9**
- Introduisez le code correct (*dans l'écran : code actuel*) → touche # pour *confirmer* (*dans l'écran :  et un bip*) → tournez le bouton vers la droite et ouvrez la porte  
Quand vous ne tournez pas le bouton à droit dans 5 secondes, le coffre se ferme à nouveau.

### Fermer:

- Fermez bien la porte et tournez le bouton vers la gauche. La porte se fermera automatiquement.


### Introduction d'un code incorrect:

- Quand vous avez appuyez un chiffre incorrect, vous pouvez l'éloigner avec la touche \*.
- Quand vous avez introduit 3 codes incorrects, vous ne pouvez pas introduire un code pour 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, vous voyez "-----" dans l'écran quand vous frappez un touche.


### Code dans l'écran:

- Normalement le code est visible dans l'écran quand vous le introduisez. Voulez vous que le code n'est pas visible : Appuyez \* avant l'introduction du code.
- La prochaine fois vous introduisez un code, c'est normalement visible dans l'écran.


### Changer le code:

- Toujours changez le code avec la porte ouverte et essayez le nouveau code quelque fois, pour que vous soyez absolument sure que ce code a été bien changé !
- Le bouton pour programmer le code se trouve à l'intérieur de la porte, vous le voyez seulement si vous glissez le couvercle des batteries à droit.
- Poussez le bouton (*dans l'écran :  et deux bips*) → introduisez le nouveau code (*dans l'écran : nouveau code*) → appuyez # (*Le nouveau code est programmé après 3 fois un flash de l'écran et un bip*).

où

- # (*dans l'écran: vide*) → code ancien (*dans l'écran: code ancien*) → # (*dans l'écran : * ) → nouveau code (*dans l'écran : nouveau code*) → # (*Le nouveau code est programmé après 3 fois un flash de l'écran et un bip*).

## Le Master code

- Le Master code de ce coffre-fort est au début du mode d'emploi.
- **Attention : Ne gardez jamais le mode d'emploi avec Master code dans ou près du coffre-fort !**
- Ouvrir le coffre-fort avec Master code:
- Introduisez le Master code (*dans l'écran : Master code actuel*) → appuyez # pour confirmer (*dans l'écran*  et un bip) → tournez le bouton à droite et ouvrez la porte.  
Quand vous ne tournez pas le bouton à droite dans 5 secondes, le coffre se ferme à nouveau.
- Vous pouvez changer le code de l'utilisateur avec le Master code (pour exemple quand vous ne savez plus le code de l'utilisateur et le coffre-fort est fermé).
- # (*dans l'écran: vide*) → # (*dans l'écran: vide:*) → Master code (*dans l'écran: Master code actuel*) # (*dans l'écran: ↩*) → nouveau code utilisateur (*dans l'écran: nouveau code*) → # (*Le nouveau code est programmé après 3 fois un flash de l'écran et un bip*).
- Vous pouvez maintenant ouvrir le coffre-fort avec le nouveau code utilisateur suivant la procédure normale.
- Changer le Master code:
- # (*dans l'écran: vide*) → # (*dans l'écran: vide*) → # (*dans l'écran: vide*) → Master code (*dans l'écran: Master code actuel*) # (*dans l'écran: ↩*) → nouveau Master code (*dans l'écran: nouveau Master code*) → # (*Le nouveau Master code est programmé après 3 fois un flash de l'écran et un bip*).

## Powersave mode

- Quand il a plus de 20 secondes entre deux actions, l'écran devient noir et la serrure utilise le powersave mode.

## Changer les batteries

- Quand vous voyez une batterie dans l'écran, ça vous avertira que les batteries s'affaiblissent et doivent être remplacées.
- Le compartiment des batteries se trouve à l'intérieur de la porte et contient 4 batteries alcaline 1,5 volt.

## Ouvrir le coffre-fort avec la clé d'urgence

- **Ne gardez jamais les clés d'urgence dans le coffre-fort !**
- Si vous n'avez pas changé les batteries à temps ou si vous avez oublié le code vous ne pouvez pas ouvrir le coffre-fort par la serrure électronique. Vous pouvez ouvrir le coffre avec un des deux clés d'urgences qui sont livrés avec le coffre.
- Eloignez la partie ronde de la serrure dans lequel est l'écran, par tourner-le un quart à gauche. Derrière cela il y a le trou de la serrure à clé pour ouvrir le coffre-fort avec clé d'urgence. Après que vous avez tourné la clé vous tournez le bouton à droite.

## Ouvrir avec ralentissement du temps

- Introduisez le code correct code (*dans l'écran : code actuel*) → appuyez # pour confirmer (*dans l'écran : ⌚*)  
Le temps va baisser jusqu'au le temps indique "00.00" (*dans l'écran : ⌚ et un bip*) → tournez le bouton à droite et ouvrez la porte.

## Programmer ralentissement du temps

- Appuyez le bouton pour programmer le code, qui se trouve à l'intérieur de la porte (*dans l'écran: ↩*) → appuyez ce bouton encore une fois (*display: ⌚*) → choisissez un nombre de minutes entre 00 et 99 minutes pour ralentissement du temps → # pour confirmer (*Le ralentissement du temps est programmé après 3 fois un flash de l'écran et un bip*).
- Si vous n'avez pas besoin de programmer un ralentissement du temps, choisissez "00" minutes et # pour confirmer.