

GEBRAUCHSANLEITUNG ROYAL SAFE MIT ELEKTRONISCH SCHLOß

Kode von Tresor ist beim Ablieferung programmiert auf Kode 1234 oder 123456. Tresor kann jedoch programmiert werden auf ungefähr jede gewünschte Kode.

1. Stecken Sie der Schlüssel ins Schloß.
2. Führen Sie folgende Kode ein: C 1234 # oder C 123456 #
3. Schlüssel nach rechts drehen und Tür kann geöffnet werden.

Nach letzte Taste (#) haben Sie 3 Sekunden um den Schlüssel umzudrehen.

NEUE KODE PROGRAMMIEREN:

Drücken Sie M (=Memory)-Taste an Innerseite Tür ein.
Dann hören Sie piepen und das rote Lampchen wird brennen gehen.
Führen Sie jetzt die gewünschte Kode ein während das Lampchen auf Tastatur brennt, und Schließen Sie ab mit #-Taste.
Das Schloß piept dann während ungefähr 2 Sekunden um an zu geben das gewünschte Kode programmiert ist.
SORGE DAFÜR DAß SIE DIE KODE NICHT VERGESSEN!!

Beispiel von Kode programmieren: M 123456 #

Testen Sie jetzt mit offener Tür die neue programmierte Kode!

WIE SIE TÜR SCHLIEßEN SOLLEN:

Schließe die Tür, stecken Sie der Schlüssel in Schloß und drehe nach links.
Tresor ist jetzt doppelt geschlossen, mit elektronisch Schloß und mit Schlüsselschloß.

TRESOR ÖFFNEN:

Stecken Sie Schlüssel in Schloß und drücken Sie C ein. Sie hören dann eine elektronische "piep" und das rote Lampchen auf Tastatur geht brennen.
Führen Sie dann die Kode ein und schließen Sie ab mit #-Taste. Drehen Sie der Schlüssel nach rechts.

Beispiel: C ???????? # (1 bis 8 Ziffern sind möglich)

Wann Sie nach letzte Taste (#) der Schlüssel nicht innerhalb 3 Sekunden umdrehen wir Tresor wieder schließen.

**Wann Sie eine falsche Kode einführen hören Sie 4 Mal den Falschton.
Fangen Sie dann wieder an mit einführen richtiger Kode.**

Wann Sie 4 Mal nacheinander die falsche Kode einführen, schließt Tresor automatisch für 15 Minuten. Wann Sie innerhalb diese 15 Minuten nochmals versuchen die Kode einzuführen wird Safe sich wieder für 15 Minuten schließen.

DER ERSATZ DER BATTERIEN

**Wenn Sie die C-Taste eindrücken, und das rote Lampchen brennt nicht oder schwach, sollen Sie die Batterien austauschen.
Auch wenn Tresor normal öffnet und Schließt, ist es empfehlenswert die Batterien nach 2 Jahr aus zu wechseln, weil alte Batterien Schade verursachen können.**

