

# Manuel Coffre pour Hôtel Saga LTP



**Ouvrir :** exemple ! **1234**  
**Fermer:** exemple ! **1234 appuyer ( lock )**

## Changer la Code:

La porte doit être dans la position ouverte  
Après: introduire la nouvelle code et appuyer (lock)  
(4 chiffres)

## Tester les Batteries:

La porte doit être dans la position fermé  
Après: appuyer sur le (lock)  
Dans l'écran vous voyez (BA-HI) → batteries high = quand les batteries sont OK  
Dans l'écran vous voyez (BA-LO) → batteries low = quand les batteries ne sont pas OK et doivent être remplacés

## Ouvrir avec le clef d'urgence:

1. Vous devez enlever le plaquet en couleur cuivre rouge avec les deux petits boulons; derrière ce plaquet, vous trouverez la serrure d'urgence
2. Mettez le clef d'urgence dans la serrure et vous tournez à droite pour ouvrir le coffre-fort.
3. Après, enlever le clef de la serrure.

## Changer les batteries:

1. Ouvrez le coffre-fort avec la code ou avec le clef d'urgence
2. Enlevez la couvercle des batterie à l'intérieur de la porte
3. Changez les 4 batteries
4. Utilisez seulement des batteries 1,5 Volt / Alkaline

## Changer le code master (avec porte ouverte)

1. appuyez sur le bouton (Clear)
2. introduisez le mastercode (sur demande chez fournisseur)
3. introduisez le nouveau mastercode
4. l'écran vous donne le mot "NEW"
5. introduisez de nouveau le nouveau mastercode
6. l'écran vous donne le mot "DONE"

## Dataweergave van hotelkluis.

### Les différents sur l'écran

*AGAIN:* introduisez de nouveau votre code ou mastercode.

*BA-HI:* les batteries sont plein

*BA-LO:* les batteries sont vide.

*CLOSE:* les pènes sont glisser dehors.

*DONE:* la procedure est executer avec succes

*NEW:* introduisez de nouveau les nouveaux chiffres

*OPEN:* les pènes sont à l'intérieur et on peut

Ouvrir la porte n.

## Message des Fautes .

*HOLD 15:* après 4 essais une code fautive, le système reste bloqué  
Pendant 15 minutes

*ERROR 1:* Les pènes ne savent pas glisser à l'intérieur et  
La porte n'ouvre pas. Il faut pousser un peu à la porte, et executer  
De nouveau la procedure pour ouvrir la porte

*ERROR 2:* Les pènes ne savent pas glisser vers l'extérieur, et la porte ne se ferme pas comme il faut . Il faut pousser un peu à la porte.