

## **SAGA SAFE**

### **Version 1.0**

Vous pouvez entrer dans le mode programmation pour remettre le code  
Pour utiliser et programmer le coffre, nous vous conseillons de lire et suivre ces instructions.

#### Points Importants

Si vous ne voulez pas modifier l'actuelle installation, vous avez uniquement besoin de saisir le même code numérique ou appuyer sur la touche diez pour accéder à l'écran suivant.

Une fois l'installation modifiée, appuyez sur la touche diez pour quitter la programmation en enregistrant les données.

#### Position porte Ouverte

( Le code initial est 1234 et le code maître initial est 000000)

Appuyez sur \*\*, il est indiqué « PROG »

Saisir le code 751019 5 secondes après que l'intitulé PROG disparaisse.

Maintenant, nous entrons dans le mode programmation

(Saisir Diez sur le clavier une nouvelle fois, nous entrons dans le 2<sup>ème</sup> écran.)

Programme / 1<sup>er</sup> écran 141301

#### Les Options :

1) Les codes qui apparaissent à l'écran

Appuyez sur 0 :

Le code personnel n'apparaîtra pas à l'écran

En effet, il apparaîtra à l'écran « -----» à la place du code pour ouvrir la porte

Appuyez sur 1 :

Le code personnel apparaîtra à chaque fois

(Paramètre par défaut)

#### Fonction Raccourci Clavier :

Si le paramètre choisi est 0, appuyez sur 9 et diez,

Ensuite saisissez le code,

Le code s'affiche à l'écran

Si le paramètre choisi est 1, appuyez sur : 0 et diez

Il est écrit à l'écran HIDE (caché)

Ensuite saisissez votre code

Il sera noté à l'écran « -----» à la place du code.

Il est à noter que la fonction raccourci clavier ne prend effet que sur l'opération en cours, ce qui signifie déclencher « caché/hidden ou afficher/display » pour le code n'est que provisoire.

## 2) nombre de combinaison de codes

Appuyez sur 3 : pour programmer 3 codes

Appuyez sur 4 : pour programmer 4 codes (paramètre par défaut)

Appuyez sur 5 : pour programmer 5 codes

Appuyez sur 6 : pour programmer 6 codes

Appuyez sur 7 : pour programmer 3-6 codes

## 3) Clavier verrouillé après 4 codes faux consécutifs

Appuyez sur 0 : pour 1 verrouillage automatique de 0 minutes

Appuyez sur 1 : pour 1 verrouillage automatique de 15 minutes ( paramètre par défaut)

Appuyez sur 2 : pour 1 verrouillage automatique de 30 minutes

## 4) Code Maitre

Appuyer sur 2 : Le code maitre n'est pas utilisé

Appuyez sur 3 : le code maitre est en utilisation (paramètre par défaut)

## Comment réinitialiser le Code Maitre ?

Points importants :

1- vous pouvez seulement installer le code maitre quand vous sélectionnez le chiffre 3  
Ce qui signifie que le code maitre est en utilisation.

2- le code maitre d'origine du produit fourni est « -----».  
Le code maitre peut être programmé par 6 codes.  
Ne pas mettre le code maitre suivant 751019

Position de la porte : ouverte

1- appuyez sur les touches \*\*

Sur l'écran sera noté PROG

Ensuite entrez le code d'origine et il est maintenant affiché NEW

2- saisir dans les 6 codes en combinaison que vous désirez 5 secondes après que le mot  
« NEW »(nouveau) disparaisse.

3- Il apparait maintenant « AGAIN » (encore)

Ensuite, saisissez à nouveau le nouveau code Maitre 5 secondes après que le mot  
« AGAIN » disparaisse.

4- Il s'affiche à présent « DONE » (fait)

Le nouveau code maitre a donc été installé avec succès.

## 5) Enregistrement de l'Ouverture et de la Fermeture

Appuyez sur 0 : conserver l'enregistrement de l'ouverture (paramètre par défaut)

Appuyez sur 1 : conserver l'enregistrement de l'ouverture et de la fermeture

## 6) Opération sur le mode d'Installation

**Mode Personnel** (c'est-à-dire mode Privé, confidentiel) : approprié pour l'usage privé  
Appuyez sur 0 : l'utilisateur saisi son code et appui sur « LOCK » diez pour fermer la porte  
La mémoire du coffre se souviendra du dernier code.

Position de la porte : OPEN/ouverte

Appuyez sur :

\*\* 68 diez

Sur l'écran apparait NEW (nouveau)

Vous devez installer le nouveau code

Et appuyez sur diez pour fermer la porte sous le mode personnel

Vous devez aussi appuyer sur le bouton sur le coté gauche du clavier

Sur l'écran apparait alors « SECURE » (sécurisé) et « GOOD » (bon)

Ensuite, vous pouvez saisir le nouveau code personnel et appuyer sur diez pour sauver votre opération.

**Mode hôtel** : convient spécialement pour l'utilisation dans les hôtels

Appuyez sur 1 : l'utilisateur saisit son code et appuie sur LOCK diez pour fermer la porte

Un nouveau code peut alors être installé à chaque fois que la porte est ouverte (paramètre par défaut)

Il est à noter que \*\*68 diez ne fonctionne pas sous le mode hôtel

Appuyer sur « LOCK » (verrouiller) diez et vous passez à l'écran suivant pour la programmation.

Le deuxième et troisième écran affiche la date et l'horaire.

Par exemple :

Le 2<sup>ème</sup> écran : DATE (jour) : DD/MM/YY (mois/jour/année)(soit /MM/JJ/AA)

071503 c'est-à-dire le 15 juillet 2003

Le 3<sup>ème</sup> écran : TIME (heure) : HH/MM/SS (heure/ minute/seconde)

142536 c'est-à-dire 14h 25min et 36 sec

Pour réinitialiser/remettre à zéro la date et l'heure

Appuyez sur \*\*

Il s'affiche PROG

Entrer dans la programmation du code 751019 5 secondes après que PROG disparaisse

Appuyez sur LOCK diez pour enregistrer et sauver l'installation avant de quitter le mode programmation.