

MODE D'EMPLOI COMBINAISON MECANIQUE S & G

POUR OUVRIR LE COFFRE-FORT:

Code d'usine : 50 – 25 – 50

1. Tourner le disque vers la gauche, jusqu'à ce que le premier nombre (50) du code tombe pour la quatrième fois exactement sur la marque
2. Tourner le disque vers la droite, jusqu'à ce que le deuxième nombre (25) du code tombe pour la troisième fois exactement sur la marque.
3. Tourner le disque vers la gauche, jusqu'à ce que le troisième nombre (50) du code tombe pour la deuxième fois exactement sur la marque.
4. Tournez le disque lentement jusqu'à l'arrêt vers la droite.

Pour les coffres avec combinaison + clé : tournez la clé et ouvrez le coffre.

Pour les coffres avec seulement combinaison : tournez la poignée.

MODIFICATION DE LA COMBINAISON

Pendant toute l'opération la porte doit rester ouverte !!!! Verrouillez la serrure, porte ouverte, comme si vous fermez le coffre.

Choisissez votre nouveau code : par exemple : 51 – 77 – 63. Ne jamais choisir un nombre entre 0 et 20 comme dernier nombre du code.

Positionnez l'ancien code (50 – 25 – 50) comme indiqué ci-dessus, mais sur l'index de changement et laissez le dernier chiffre du disque à cette marque de changement.

Introduisez la clé de changement dans l'ouverture prévue à cet effet à l'intérieur de la porte. Cette clé de changement doit être tournée à fond. Tournez la clé sans forcer un quart de tour dans la direction de la flèche jusqu'à la position « Umstellen » (changer). Laissez la clé dans cette position. Maintenant vous allez introduire votre nouvelle combinaison :

1. Tourner le disque vers la gauche, jusqu'à ce que le premier nombre (51) du code tombe pour la quatrième fois exactement sur la marque de changement.
2. Tourner le disque vers la droite, jusqu'à ce que le deuxième nombre (77) du code tombe pour la troisième fois exactement sur la marque de changement.
3. Tourner le disque vers la gauche, jusqu'à ce que le troisième nombre (63) du code tombe pour la deuxième fois exactement sur la marque de changement.
4. Laissez le disque dans cette position et remettez la clé dans la position « Einführen » (introduire) et retirez-la de la serrure. La serrure est maintenant réglée sur vos propres chiffres.

Pour ouvrir le coffre vous faites votre code individuel mais arrêtez sur la marque de réglage.

Quand on se trompe dans l'établissement de la combinaison, il faut recommencer tout l'établissement de la combinaison.

Ne fermez pas l'armoire blindée avant d'avoir essayé quelques fois la nouvelle combinaison.