



BEDIENUNGSANLEITUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

ePass arbeitet mit einem 6-stelligen Zahlen-Code oder einem Wort mit 6 Buchstaben. Es können bis zu neun weitere Öffnungscodes zugelassen werden (siehe umseitig). Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt. Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppel-Signal, nach ungültiger Eingabe ein langer Signalton. Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.

Öffnen:

Code eingeben (Werkscode = 1-2-3-4-5-6), Knopf drehen und öffnen. Wird innerhalb von 3 Sekunden nach Codeeingabe nicht geöffnet, sichert ePass automatisch.

Verschließen:

Tür schließen und Knopf voll in Schließposition drehen. ePass ist gesichert. Zur Kontrolle Blockierung prüfen.

Manipulationssperre:

Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

Umstellen des Codes: (bei geöffneter Tür)

Taste [0] **gedrückt halten** bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- alten Code eingeben (Doppelsignal)
- neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal)

Bei Eingabefehlern (langes Signal) bleibt der alte Code aktiv.

Stromversorgung / Batteriewechsel:

Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Öffnung eine Serie von Signalen. Die Batterie muss dann ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur 9 V ALKALINE - Batterien!

Zum Batteriewechsel Schraube (falls vorhanden) lösen und den Deckel des Batteriefaches nach vorne abziehen. Verbrauchte Batterie entnehmen und frische Batterie auf den Batterieclip stecken. Batterie, wie rechts gezeigt, ins Batteriefach einsetzen und Batteriekabel so einlegen, dass es vom Deckel nicht eingeklemmt werden kann. Deckel auf die Führung gleiten lassen und aufschieben.



Die verbrauchte Batterie nicht in den Hausmüll geben.



Verwalten der Öffnungscodes:

Mit dem Hauptcode können bis zu neun weitere Öffnungscodes zugelassen und wieder gelöscht werden. Die Öffnungscodes sind nummeriert von Position eins [1] bis Position neun [9]. Um leichter Überblick zu halten welche Positionen besetzt sind, wird empfohlen die Tabelle unten auszufüllen. Sie können aber auch die Belegung direkt am ePass prüfen.

Alle Codes können, wie auf Seite 1 beschrieben, vom jeweiligen Benutzer selbst umgestellt werden. Alle Codes müssen 6-stellig und unterschiedlich sein.

Zuschalten eines weiteren Öffnungscodes:

Taste [1] **gedrückt halten** bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- Hauptcode eingeben.
- Position ([1]-[9]) eingeben. (Doppelsignal wenn Position frei)
- Neuen Öffnungscodes zweimal eingeben (jeweils: Doppelsignal)

Werden bei der Eingabe Fehler gemacht, 10 Sekunden warten und dann neu beginnen.

Löschen eines Öffnungscodes:

Taste [3] **gedrückt halten** bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- Hauptcode eingeben.
 - Position ([1]-[9]) eingeben. (Doppelsignal wenn Position gelöscht wurde)
- War kein Code in der Position gespeichert, erfolgt ein langes Signal.

Belegung der Positionen Prüfen:

Taste [7] **gedrückt halten** bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- Hauptcode eingeben.
- Tasten [1] bis [9] drücken.
 - Langes Signal = Position frei
 - Doppelsignal = Position belegt
- Taste [0] drücken um das Programm zu beenden.

Belegung der Positionen Notieren:

Notieren Sie hier wem Sie einen Öffnungscodes gegeben haben

POS	DATUM	NAME
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		



EP 8050 HL

EP 8050 HU

BEDIENUNGSANLEITUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

ePass arbeitet mit einem 6-stelligen Zahlen-Code oder einem Wort mit 6 Buchstaben. Es können bis zu neun weitere Öffnungscodes zugelassen werden (siehe umseitig). Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt.

Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppel-Signal, nach ungültiger Eingabe ein langer Signalton. Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.

Öffnen:

Code eingeben (Werkscode = 1-2-3-4-5-6), Knopf drehen und öffnen. Wird innerhalb von 3 Sekunden nach Codeeingabe nicht geöffnet, sichert ePass automatisch.

Verschließen:

Tür schließen und Knopf voll in Schließposition drehen. ePass ist gesichert. Zur Kontrolle Blockierung prüfen.

Manipulationssperre:

Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

Umstellen des Codes: (bei geöffneter Tür)

Taste [0] **gedrückt halten** bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- alten Code eingeben (Doppelsignal)
- neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal)

Bei Eingabefehlern (langes Signal) bleibt der alte Code aktiv.

Stromversorgung / Batteriewechsel:

Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Öffnung eine Serie von Signalen. Die Batterie muss dann ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur 9 V ALKALINE - Batterien!

Zum Batteriewechsel Schraube (falls vorhanden) lösen und den Deckel des Batteriefaches nach vorne abziehen. Verbrauchte Batterie entnehmen und frische Batterie auf den Batterieclip stecken. Batterie, wie rechts gezeigt, ins Batteriefach einsetzen und Batteriekabel so einlegen, dass es vom Deckel nicht eingeklemmt werden kann. Deckel auf die Führung gleiten lassen und aufschieben.

Die verbrauchte Batterie nicht in den Hausmüll geben.



Verwalten der Öffnungscodes:

Mit dem Hauptcode können bis zu neun weitere Öffnungscodes zugelassen und wieder gelöscht werden. Die Öffnungscodes sind nummeriert von Position eins [1] bis Position neun [9]. Um leichter Überblick zu halten welche Positionen besetzt sind, wird empfohlen die Tabelle unten auszufüllen. Sie können aber auch die Belegung direkt am ePass prüfen. *Alle Codes können, wie auf Seite 1 beschrieben, vom jeweiligen Benutzer selbst umgestellt werden. Alle Codes müssen 6-stellig und unterschiedlich sein.*

Zuschalten eines weiteren Öffnungscodes:

Taste [1] **gedrückt halten** bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- Hauptcode eingeben.
- Position ([1]-[9]) eingeben. (Doppelsignal wenn Position frei)
- Neuen Öffnungscodes zweimal eingeben (jeweils: Doppelsignal)

Werden bei der Eingabe Fehler gemacht, 10 Sekunden warten und dann neu beginnen.

Löschen eines Öffnungscodes:

Taste [3] **gedrückt halten** bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- Hauptcode eingeben.
- Position ([1]-[9]) eingeben. (Doppelsignal wenn Position gelöscht wurde)

War kein Code in der Position gespeichert, erfolgt ein langes Signal.

Belegung der Positionen Prüfen:

Taste [7] **gedrückt halten** bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- Hauptcode eingeben.
- Tasten [1] bis [9] drücken.
 - Langes Signal = Position frei
 - Doppelsignal = Position belegt
- Taste [0] drücken um das Programm zu beenden.

Belegung der Positionen Notieren:

Notieren Sie hier wem Sie einen Öffnungscodes gegeben haben

POS	DATUM	NAME
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		